CABLE DE EXTENSIÓN PARA ANTENA EID

CABLE DE ANTENA

Permite ubicar la balanza TWR-5 o el lector a distancia del panel de antena

Prolonga la conexión entre el panel de antena EID y la balanza TWR-5 o el controlador lector, para ubicar el monitor donde trabaja el operario. Cable de poliuretano amarillo, protegido con resorte de acero inoxidable.

2 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Une el panel de antena** de 600 × 400 o 1.300 × 600 mm con la balanza TWR-5 o con el controlador lector BR.
- **Más distancia entre antena y monitor:** la balanza o el lector se ubican donde resulte más cómodo para el operario.
- **Conectores estancos** en ambos extremos, para una conexión firme y segura a la intemperie.
- **Resorte de acero inoxidable** que protege el cable de poliuretano de golpes y de roedores.
- **Color amarillo** de alta visibilidad en los corrales.
- **6 m de largo;** Gallagher también lo fabrica en 4 m.

CÓMO SE INSTALA

1. Montar el panel de antena al costado del cajón de pesaje o de la manga.
2. Conectar un extremo del cable al panel y el otro al puerto de antena de la balanza TWR-5 o al controlador lector.
3. Ajustar bien los dos conectores estancos.
4. Tender el cable fuera del paso de la hacienda y ubicar la balanza a la vista del operario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo	6 m
Variante	También existe de 4 m (G05600)
Material	Poliuretano amarillo
Protección	Resorte de acero inoxidable

Conectores	Estancos, en ambos extremos
Paneles compatibles	600 × 400 y 1.300 × 600 mm, Gallagher
Equipos	Balanza TWR-5 o controlador BR
Garantía	2 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda este cable para conectar los paneles de antena de 600 × 400 y 1.300 × 600 mm a una **balanza TWR**. El panel TWR 600 ya trae su propio cable de 6 m.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.