AISLADOR PARA POSTE DE MADERA

AISLADOR CON ROSCA

Anillo a rosca para hilo electroplástico y cordón. Pack de 25 unidades

Aislador de anillo que se atornilla directo en el poste de madera, sin clavos ni grampas. La ranura inclinada retiene el hilo o el cordón y un indicador naranja muestra cuándo hay que reemplazarlo.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Se atornilla directo** en el poste de madera, a mano o con taladro, sin clavos ni grampas.
- **Punta extra afilada:** en madera blanda entra sin agujero guía.
- **Ranura inclinada** para pasar el hilo rápido y retenerlo en forma segura.
- **Indicador de desgaste naranja:** señala cuándo conviene reemplazar el aislador.
- **Diseñado para evitar cortocircuitos** entre el conductor y el poste.
- **Plástico de alta densidad** resistente a los rayos UV, con tornillo para madera zincado.

CÓMO SE INSTALA

1. Hacer un agujero guía de 4 a 5 mm a la altura de cada hilo (en madera blanda no hace falta).
2. Atornillar el aislador a mano o con taladro y la punta G71300, que se vende por separado.
3. Pasar el hilo electroplástico o el cordón por la ranura inclinada hasta el interior del anillo.
4. En cada recorrida, revisar el indicador naranja y reemplazar los aisladores gastados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aislador de anillo a rosca (de línea)
Poste	Madera
Conductores	Hilo electroplástico y cordón
Material	Plástico alta densidad, resistente a UV

Tornillo	Rosca para madera, zincado
Agujero guía	4 a 5 mm (opcional en madera blanda)
Presentación	Pack de 25 unidades
Garantía	10 años, Gallagher

IMPORTANTE | El **indicador naranja de desgaste** señala cuándo hay que reemplazar el aislador. Para colocar muchos, conviene usar en el taladro la punta para aisladores a rosca G71300.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.